

Děkujeme, že jste se rozhodli zakoupit komponent společnosti Ergotec. Věříme, že splní Vaše očekávání a budete s ním spokojeni po celou dobu jeho životnosti.



Před montáží si pozorně přečtěte následující montážní a bezpečnostní pokyny.

Montáž

Montáž vyžaduje odpovídající základní znalosti. Pokud jimi nedisponujete, obraťte se prosím na odborný cyklistický servis.

- Před montáží zkontrolujte, že jsou gripy kompatibilní s řídítky.
- Ověřte, zda je vnitřní průměr rukojeti vhodný pro vnější průměr řídítek.



Z bezpečnostních důvodů musí být vnitřní průměr gripů o něco menší než vnější průměr řídítek.



Dbejte na to, aby byly montážní plochy v celém rozsahu bez znečištění a mastnoty.

- Nasuňte gripy na vnější konce řídítek.
- Natočením gripu na řídítkách nastavte optimální pozici, která pro Vás bude pohodlná.
- Pro snazší montáž můžete použít stlačený vzduch. Zasuňte trysku vzduchové pistole mezi řídítka a rukojet. Poté spusťte vzduchovou pistolí s nízkým tlakem a umístěte rukojet do požadované polohy.
- Na konce řídítek nasadte zátky, které jsou součástí balení.



Při montáži gripů nepoužívejte žádné čisticí prostředky, oleje nebo maziva. Mohlo by dojít k jejich protočení, uvolnění nebo poškození.

Čištění gripů z materiálů SILIKON, TPE a KRATON

Gripy by měly být pravidelně čistěny, protože přicházejí neustále do kontaktu s kůží a tedy s potem a/nebo s kosmetikou (krémy apod.). Kromě toho jsou vystaveny slunci a dešti.

Nepoužívejte na čištění chemické prostředky, ty by mohly poškodit materiál a způsobit alergické reakce na pokožce. Pro čištění postačí vlažná voda a jemné mýdlo. Po čištění opláchněte gripy čistou vodou a důkladně je osušte.

Poznámka: Pokud přijdou gripy do kontaktu s krémem na ruce nebo opalovacím krémem, měly by být co nejdříve očištěny mýdlovou vodou, aby se zabránilo zabarvení. Pokud se již rukojeti zabarvily, lze tato místa ošetřit měkkým kartáčkem a mýdlovou vodou. Tím lze většinu zabarvení opět odstranit.

Bezpečnostní upozornění:

Zkontrolujte pevné uchycení gripů po cca 500 km a poté pravidelně při servisních intervalech, nejméně však 1x ročně.



Aby se předešlo pádu nebo nehodě, musí být poškozené nebo vadné gripy vyměněny.

Záruka:

Na gripy Ergotec poskytujeme záruku 2 roky ode dne prodeje. Záruka nemůže být uplatněna na mechanické poškození, neodborný servisní zásah, úpravu, neodbornou montáž, nebo nesprávné použití. Konečné rozhodnutí o opravě nebo výměně vadných komponentů, na které se vztahuje záruka je na rozhodnutí prodejce / distributora. Reklamací v rámci záruční doby musí být uplatněna pouze prostřednictvím Vašeho prodejce.

